

Internet & Telefonie, TV - Kabelanschluß Untermhauswww.tecosi.de

kundendienst@tecosi.com

Telefon-**Dienste zu-/ abschalten**

Durch die Eingabe der nachfolgend aufgeführten Tastenkombinationen an Ihrem Telefon können Sie die entsprechenden Leistungsmerkmale Ihrer Kabelanlage Untermhaus-Telefonanschlusses aktivieren oder deaktivieren.

1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung:	*311
Wieder zuschalten:	*310

3. Anrufe mit unterdrückter Rufnummer abweisen

Aktivieren:	*301
Deaktivieren:	*300
Status:	*309

4. Nicht störender Modus

Aktivieren:	*261
Deaktivieren:	*260
Status:	*269

5. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort:	*211 und Zielrufnummer
Aktivieren nach 20 Sekunden:	*611 und Zielrufnummer
Aktivieren bei Besetzt:	*671 und Zielrufnummer
Deaktivieren sofort:	*210
Deaktivieren nach 20 Sekunden:	*610
Deaktivieren bei Besetzt:	*670
Status sofort:	*219
Status nach x Sekunden:	*619
Status nach besetzt:	*679

6. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten

Anklopfen/Makeln/Rücksprache aktivieren:	*431
Deaktivieren: *430	*430
Anklopfen ablehnen: R0	R0
Halten:	R2 (für zweite Verbindung)
Makeln:	R2 (zurück zur ersten Verbindung)
Rückfragen:	R und Zielrufnummer
Aktive Verbindung beenden:	R1

7. Besonderheiten FritzBox

Damit die Dienstmerkmale durchgereicht werden, muß die *# vorgewählt werden.
--